



## BerlinerLastenRad SC1

### Kurzanleitung BLR SC1 Counterdesk

Zuladung in der Box: 60Kg

Den Tresen nicht in der direkten Sonne aufbauen.

---

#### Erster Schritte:

1. Das Fahrzeug wird an die vorgesehenen Platz gefahren und gerade abgestellt, sodaß Vorder und Hinterräder parallel zueinander stehen.
2. Feststellbremse anziehen:  
Das Fahrzeug wird die Feststellbremse betätigt, so daß das Fahrzeug nicht wegrollen kann



3. Hauptschalter am Heckakku ausschalten, das Frontlicht erlischt.



4. Umklappen des Lenker:  
Der Lenker wird umgelegt. Dazu den Klappmechanismus entriegeln und am Rahmen seitlich vorbeiführen.





5. Sattel absenden:

Der Sattel wird soweit abgesenkt, daß die Tresenklappe sich nach dem Aufklappen darauf abstützt. Die Sattelhöhe kann im nach hinein noch nachjustiert werden, so daß der Tresen als ganzes gerade ausgerichtet ist und Schäden vermieden werden.



6. Öffnen des Tresens:

Der SC1 Counterdesk Aufbau wird am Knaufschloss aufgeschlossen, durch die Drehung des Knaufs wird die Kiste entriegelt. Der Deckel wird nach hinten aufgeklappt und auf den Sattel abgelegt.



7. Öffnen und schließen der Schublade:

Die Schublade kann am Verschluss durch die Drehung des Schlüssels Ent- und Verriegelt werden. Die Schublade muss vor dem Bewegen des Fahrzeugs geschlossen, eingerastet und abgeschlossen sein. Bitte vor Fahrt Prüfen!



8. Montage des Sonnenschirms:

Ein Sonnenschirm mit einem Stangendurchmesser von 25mm kann Montiert werden. Dazu werden die Sonnenschirmhalter an der linken Seite ausgeklappt und die Sonnenschirmstange eingeführt und mit Hilfe der Ränderschrauben festgezogen.



**Vor Fahrtantritt bitte Beachten:**

- Sichere Verriegelung des Lenker
- Verriegelung der Schublade
- Lösen der Feststellbremse
- Hauptschalter einschalten